



KRÜMMER DEMONTIEREN



FEDERN ABNEHMEN



SCHRAUBEN DES KRÜMMERS LÖSEN



KRÜMMER ABNEHMEN



OEM-SCHRAUBEN AM RAHMEN HERAUSDREHEN



MOTORSCHUTZ MONTIEREN



SCHRAUBEN DES MOTORSCHUTZES FESTZIEHEN



KRÜMMER MONTIEREN



SCHRAUBEN EINDREHEN



FEDERN EINHÄNGEN



SCHRAUBEN DES KRÜMMERS FESTZIEHEN



FERTIG!