



DEMONTUJEMY DYFUZOR



ŚCIĄGAMY SPRĘŻYNY



ODKRĘCAMY ŚRUBY MOCUJĄCE DYFUZOR



ŚCIĄGAMY DYFUZOR



ODKRĘCAMY OEMOWE ŚRUBY OD RAMY



INSTALUJEMY OSŁONĘ



DOKRĘCAMY ŚRUBY MOCUJĄCE OSŁONĘ



ZAKŁADAMY DYFUZOR



WKRĘCAMY ŚRUBY



ZAKŁADAMY SPRĘŻYNY



DOKRĘCAMY ŚRUBY MOCUJĄCE DYFUZOR



GOTOWE!